

Version 1.0

Hammerlyd.dk

# Brugsanvisning til brug af Fadøl

<b>LYNSTART .....</b>	<b>2</b>
SÆT SLANGER PÅ TAP OG MASKINE .....	2
FORBIND TIL FUSTAGE.....	2
HÆLD DEN FØRSTE ØL .....	2
<b>RENGØRING .....</b>	<b>4</b>
MASKINEN .....	4

Version 1.0

Hammerlyd.dk

## Lynstart

Vores Fadølsanlæg er af professionel kvalitet, og kan køle store mængder øl. Dog er det vigtigt at sætte det op korrekt, for at få en god mængde skum og køling. Følg disse skridt for at komme hurtigt i gang.

### Sæt Slinger på tap og maskine

1. Som det første skal de medfølgende slanger sættes på anlæg og den medfølgende tap.
2. Dette gøres ved at skubbe slangen ned i de korresponderende huller, svarende til rørets diameter.
3. Sæt dernæst den røde slange ind i "quick connect", den hvide tud, og tryk til den klikker sammen på maskinen.
4. Den blå slange forbindes til Luft udgang på maskinen.
5. Slangen er nu forbundet korrekt, og skal se sådanne ud, som demonstreret her.



**Bemærk:** Det er vigtigt at slangerne er sat cirka 1.5 cm ned, og den mærkbart ikke kan komme længere. Ellers kan de løsne sig, og sprøjte øl ud.

### Forbind til fustage

Nu hvor tap er klar, kan du sætte tap på fustagen. Dette afhænger af model, som set her

- **S-type (Odense, Royal mm):** Sørg for at håndtag er trykket op, på tappen, sæt derefter tap ned mod fustage og drej til den falder i hak. Tryk dernæst ned på håndtaget, til den går i hak og låser i den nede position.

Maskinen er nu klar til at tændes.

### Hæld den første øl

1. Sørg for du har en 5 liter spand eller stor skål.
2. Tænd for luft på knappen bagved maskinen. Lad kompressor køre, indtil den selv stopper.
3. Åben nu tuden, og hæld ud indtil der begynder at komme øl ud.
4. Nu kan maskinen tændes ved at dreje foran, ned til mellem 6-7, hvorefter man venter til maskinen stopper både køl og kompressor.
5. Herefter hældes der 2-3 liter skum ud, ved at presse tuden helt tilbage mod dig, og åbner for tappen på siden af hvor øl kommer ud.
6. Når dette er gjort, er der nu kun øl i maskinen, og man kan lukke for tud og tappen på siden.
7. Vent igen til maskinen stopper med at køle.

Version 1.0

Hammerlyd.dk

8. Hold et glas under, og skub tuden ind mod dig. Åben langsomt for tappen på siden, indtil øl løber roligt ned uden for meget skum.
9. Maskinen er nu klar til brug.

**Bemærk:** Hvis der stadig kun kommer skum ud, hæld 2-3 liter skum mere ud ved at åbne tap og tud igen, og vent igen på den er kølet ned. Følg herefter instruks ovenfor fra skridt nr. 7.

Skum sker fordi øl enten løber for hurtigt, slangen ikke har fået det hele ud, eller der er for meget flow.

Version 1.0

Hammerlyd.dk

## **Rengøring**

Rengøring af maskinen er meget simpel, og kræver ikke at man skiller noget ad.

### **Maskinen**

1. Sluk og tag maskinen fra strøm.
2. Hiv håndtaget på tappen fra fustagen op, og lig den i en skål eller spand.
3. Hold et glas under øltappen, og hæld det sidste ud så der ikke er tryk på systemet.
4. Tryk ned på den hvide "quick connect" på den røde slange, og tag den fra maskinen.
5. Placer begge dele i en spand eller pose.
6. Maskinen tørres over med en fugtig klud, og drypbakke vaskes i opvaskesæbe.
7. Den er nu klar til transport.

Skulle maskinen ikke være rengjort ifølge den beskrevet metode, vil dette medføre kr. 200 gebyr.