

Version 1.0

Hammerlyd.dk

Brugsanvisning til brug af Popcorn

LYNSTART	2
RENGØRING	3
MASKINEN	3
GRYDEN.....	3

Version 1.0

Hammerlyd.dk

Lynstart

Vores popcorn maskine er af professionel kvalitet, og er nem og hurtig at bruge. For at komme i gang skal du følge nedenstående.

1. Sikre at gryden sidder korrekt i begge sider, og falder i hak med tandhjulet øverst.
2. Sæt strøm til gryden, og sikre at den kan røre rundt i gryden korrekt.
3. Hæld fedt i maskinen og tænd for varme og omrøring.
4. Efter lidt fedt har smeltet, hæld derefter 1 cup popcorn i maskinen.
5. Lad nu maskinen køre og pop, indtil de begynder at poppe over.
6. Når der er mere end 5 sekunder mellem hver pop, vendes gryden i vejret og alle popcorn hældes ud.
7. Sluk nu for varme og omrøring, indtil du er klar til næste portion.

Herefter hældes en passende mængde salt over, og popcorn er nu klar til servering.

Version 1.0

Hammerlyd.dk

Rengøring

Rengøring af maskinen er meget simpel, og skal gøres med varmt vand og lidt opvaske sæbe. Gryden skal rengøres for sig.

Maskinen

1. Sluk og tag maskinen fra strøm.
2. Fjern gryden fra maskinen, og stil til side.
3. Fjern resterende popcorn og salt, eventuel støvsug maskinen.
4. Tør maskinen over med en opvredet klud, og vask af indtil der ikke længere sidder saltkorn mm.
5. Fjern nu det lille fad nederst, og vask i varmt vand med sæbe. Denne skal tørres af med viskestykke.

Gryden

Gryden må ikke sænkes i vand!

1. Sæt gryden i vasken og fyld lidt varmt vand ned i den. Halvt op er fint.
2. Hæld en dråbe opvaske sæbe i den, og åben låg og skrub med en vaskebørste. Det er ikke nødvendigt med skuresvamp.
3. Vask herefter låg, og skyld efter.
4. Ydersiden tørres af med en klud.
5. Tørre med viskestykke, og den er klar til at blive sat tilbage i maskinen.

Det er vigtigt at gryden ikke sættes i maskinen under transport.

Skulle maskinen ikke være rengjort ifølge den beskrevet metode, vil dette medføre kr. 400 gebyr.