

Version 1.2.2

Hammerlyd.dk

Brugsanvisning til brug af Softicemaskine

LYNSTART	2
STANDARD BORD MODEL OPLYSNINGER	4
KONSISTENS	4
ADD MIX.....	4
HVIS DU FORLADER MASKINEN MERE END 60 MIN.....	4
HVIS DET MANGLER LUFT ELLER IKKE FØLES CREMET	4
SIDSTE PORTIONER	4
PRO MODEL OPLYSNINGER.....	5
ADD MIX.....	5
HVIS DET MANGLER LUFT	5
CHOKOLADE OG JORDBÆR SMAG	6
RENGØRING AF NORMAL MODEL	7
RENGØRING AF PRO MODEL	8
FEJLKODER.....	9

Version 1.2.2

Hammerlyd.dk

Lynstart

Den hurtigste måde at komme i gang med Softicemaskinen. Følg disse skridt og godt fra start, og sikre sikker brug af maskinen.

Bemærk: Maskinen skal stå cirka 20 minutter før den er klar til at lave den første is.

Bemærk: Væsken behøver ikke at være kølet inden, men kan med fordel opbevares i køleskab.

Bemærk: Hvis maskinen står ubrugt i flere minutter, skal der trykkes på "Cycle" igen som mixer softicen igen. Hvis maskinen bliver brugt hyppigt, er dette ikke nødvendigt.

Maskinen må IKKE ligges ned. Transport kassen er IKKE lavet til at fungere som bord medmindre andet oplyst under levering.

Man må IKKE fjerne maskinen fra kassen. Løft KUN under kassen og IKKE i maskinen, dette kan risikere at plastikken flækker eller at den ryger ud af "hak" i bunden af kammeret.

Maskinen kræver et "solid" bord, der kan holde til over 150kg, og må IKKE stå på et plastik foldebord. Det skal være metal eller solidt træ.

Lynguide til normal

1. Efterspænd de forreste skruer, der sidder 4 stk. De skal være håndstramme. Spænd langsomt i en X form.
2. Fjern luftrør og fyld softicemix i maskinen, minimum 4 liter.
3. Tænd maskinen på knappen markeret "Tænd og sluk" eller "On Off" som sidder til højre under brugerpanelet.
4. Tryk herefter på Auto/Start knappen, dette starter køling af maskinen.
5. Sæt luftrøret i karret igen, og installer den på det mindste hul for mest luft, eller mellem luft for mindre luft.
6. "**Ready** Indikator" lyser når maskinen er nedkølet og klar til første portion.
7. Tryk herefter på "Cycle" og lad den køre færdig for at opnå bedste kvalitet is.
8. Maskinen er nu klar.

HUSK: Hvis du forlader maskinen i mere end 20 min, skal du trykke på "Stand by" når du igen skal bruge is, trykker du på "Auto"

Lynguide til pro

1. Efterspænd de forreste skruer, der sidder 4 stk. De skal være håndstramme. Spænd langsomt i en X form.
2. Fyld softicemix i maskinen, minimum 6 liter, og lad den boble lidt.
3. Placer derefter røret ned i hullet, og drej så den står vandret med fronten af maskinen. Altså presse ned, og drej 90 grader og hiv op for at sikre den låser.
4. Tænd maskinen, og tryk på Start.
5. "Ready Indikator" lyser når maskinen er nedkølet og klar til første portion.
6. Maskinen er klar når der i display står "Product ready!"

Version 1.2.2

Hammerlyd.dk

Standard bord model oplysninger

Konsistens

Som standard skal denne være mellem 1.5 og 1.8, men vi anbefaler 1.5. For at ændre denne kan man bruge pilene.

Add Mix

Denne knap lyser hvis der skal hældes mere væske i. Hvis man er ved at være sidste på aftenen, kan man trykke på "Wash" for at tvinge resten ud.

Hvis du forlader maskinen mere end 60 min

Her er det vigtigt at trykke på "Standby" dette sikre at køling svare til et køleskab. Når du kommer retur, trykker du på Auto og Cycle igen.

Hvis det mangler luft eller ikke føles cremet

Oftest sker dette hvis luftrøret oveni karret, ikke er justeret korrekt. Her kan du lukke lidt i for mængden af materiale der kommer i, sådan at den når at hive luft med ned, når der tappes.



Sidste portioner

Hvis du vil undgå at smide 2 liter mere i til sidst, så kan man ved "add mix" eller "low mix" trykke på "Wash" for at få 2-4 portioner mere ud.

Version 1.2.2

Hammerlyd.dk

Pro model oplysninger

Hvis du har vores Pro model, SKAL luftpumpe stå ud for nummeret 2 eller 3. Ikke 2.5 eller andet, kun ud for tallet.

Add Mix

Denne knap lyser hvis der skal hældes mere væske i. Hvis man er ved at være sidste på aftenen, kan man trykke på ikonet med den lille nøgle for at tvinge resten ud.

Hvis det mangler luft

Denne model har en indbygget luftpumpe og pasteurisere selv fløden for den bedste tekstur. Hvis denne ikke virker, bør du kontakte os straks.

Version 1.2.2

Hammerlyd.dk

Chokolade og Jordbær smag

Vi anbefaler at man bruger 2-3 spiseskeer eller cirka 15-30 ml smag/aroma. For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at man først mixer fløde i en skål og pisker smag i, derefter hælder det over i maskinen.

Hvis du skal skifte mellem smag, bør du starte med Vanilje og når kammeret når minimum eller er ved at være ved grænsen til hullet i kammeret, hælde mixet chokolade eller jordbær mix i.

Derefter tappes vanilje indtil smag kommer ud af maskinen.

Rengøring af normal model

1. Sluk maskinen og vent i 20 min. Tag metalrøret ud i toppen. Hæld 5 liter lunt vand på maskinen. Tryk på "Wash"
2. Hæld nu 5 liter vand i karret, og hold hanen inde. Gentag indtil vandet løber klart igennem.
3. Hold håndtaget nede indtil der ikke kommer meget ud mere.
4. Lig et viskestykke under fronten, og skrue nu de 4 skruer ud.
5. Lig alle delene fra kammer op i 5 dl mål, og sæt til side.
6. Tør nu af med en fugtig klud i top kammer og inden i maskinen, eventuelt med lidt sæbe.
7. Vask med lunt vand og sæbe alle delene, og lig dem oveni top kammer på maskinen.
8. Drypbakken og låget til karret vaskes af i sæbevand, og tør maskinen af med en opvredet klud. Tør karret af med en klud.
9. Den er nu klar til aflevering.

Skulle maskinen ikke være rengjort ifølge den beskrevet metode, vil dette medføre kr. 400 gebyr.

Rengøring af Pro model

Vigtigt: Maskinen må aldrig køre uden væske i toppen, da dette kan ødelægge luftpumpen.

Har du købt rengøring udføres skridt 1 til 4.

1. Sluk maskinen og fjern med et krus væsken fra top karret.
2. Hæld nu 5 liter vand i top kar med 1 dl rensesvæske.
3. Tænd maskinen og tryk på knappen med en cylinder og nøgle.
4. Hold håndtaget nede indtil der ikke kommer mere is og vand ud.
 - a. Hvis det ikke løber, hældes der 5 liter (uden sæbe) vand på igen og trykkes på knappen med en cylinder, indtil det render ud i front. Oftest 2-4 gange.
5. Hiv nu håndtaget op der sidder i top kammer ved at dreje den 90 grader og hive langsomt op, hæld nu 5-10 liter vand i, indtil vandet løber klart igennem igen.

VIGTIG: Skil IKKE pumpen ad i toppen af maskinen, der hvor røret sidder ud i siden, og den med 1-2-3-4 på, dette er kompressor og den rengøre vi selv.

6. Lig et viskestykke under fronten, og skrue nu de 4 skruer ud.
7. Top karret tørres over med en fugtig klud og lidt sæbe.
8. Alle dele vaskes i opvaskesæbe og ligges i top kar.
9. Drypbakken og låget til karret vaskes af i sæbevand, og tør maskinen af med en opvredet klud.
10. Lad maskinen stå uden top kassen indtil dagen vi henter den, for at lade den lufttørre så meget som muligt og undgå mug mm.

Hammerlyd desinficerer maskinen efter hver kunde.

Skulle maskinen ikke være rengjort ifølge den beskrevet metode, vil dette medføre kr. 400 gebyr.

Fejlkoder

Kode	Rettelse
JJ	<p>Ses oftest ved før høj spænding >240v.</p> <p>Kan også være fordi den er frosset til. Sluk maskinen i 30 min for at varme op. Derefter tænd maskinen og tryk på "Wash". Åben for tappen indtil væske løber igen og maskinen kører. Tryk derefter "Auto" og hold bedre øje med niveauet af fløde i kammeret.</p>