

Version 1.1

Hammerlyd.dk

Brugsanvisning til Karaoke m. mixer

HVAD DU SKAL BRUGE	2
LYNSTART AF VERSION M. MIXER	3
OPSÆTNING AF PROJEKTOR	3
OPSÆTNING AF MIKROFON OG SOUNDBOKS	4
MIKROFONER	5
OPSÆTNING AF PA-HØJTALERE	5
HVIS DU BRUGER HAMMERLYD HØJTALERE	5
HVIS DU BRUGER DINE EGNE HØJTALERE	5
BRUG AF SINGA SOFTWARE	6
PAKKE SAMMEN	9

Hvad du skal bruge

Billede	Navn
	<p>Soundboks eller anlæg</p> <p>Hvis du har booket anlæg igennem os, er der en guide på hvordan man sætter dette op på hjemmesiden.</p>
	<p>Mixer til at lave forbindelser.</p> <p>Der er flere metoder der kan bruges, men som oftest tilbyder vi den lille her til mindre opsætninger med DJ, musik fra telefon mm.</p> <p>Vigtig: Sørg for at når du spiller musik, må de grønne lys ikke nå over 0 og blive gule.</p>
 	<p>Kabler til at lave forbindelser.</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 2x XLR 2.5 meter (Blå)<input type="checkbox"/> 2x XLR 10 meter (Umærket)<input type="checkbox"/> 1x Mini-jack stik (Gul)

Version 1.1

Hammerlyd.dk

Lynstart af version m. mixer

Dette er den hurtige måde at komme i gang med at synge.

Opsætning af Projektor


For at sætte projektor op, skal du placere projektoren cirka 2 meter fra lærred, gerne i 1.2-1.4 meters højde, eller på et bord.

1. Sæt HDMI kabel fra projektor over i computerens HDMI-indgang.
2. Når du ser computerens skærm, skal du højre klikke på skrivebord, og klikke på skærm indstillinger.
3. Tryk herefter på skærmen, og sikre at den står til "Udvid på skærm"
4. Dette sikre at du kan vise sangen og browse sange i mens folk synger.

Version 1.1

Hammerlyd.dk

Opsætning af Mikrofon og Soundboks



1. Lav forbindelserne med de medfølgende kabler som set ovenfor.
2. Sæt nu mixer til Soundboks bagpå, og åben for Soundboks Appen.
3. Når du har forbundet til højttaleren, skal du trykke på Tandhjulet, og herefter Pro Panel knappen.
4. På Ch 1, den til venstre, trykker du nu på Mixer.
5. Afspil nu musik fra computeren, enten YouTube eller Singa, og skrue helt op for lyden på computeren.

Version 1.1

Hammerlyd.dk

6. Skrue nu op for 5/6 på mixeren til U, og for MAIN på mixeren til U.
7. Du kan nu skrue op for Soundboksen til du når den ønskede volumen.

Mikrofoner

1. Du kan nu skubbe knappen på mikrofonen opad, og begynde at snakke højt ind i den. Ud for knappen GAIN i det stik der er sat i, kan du nu skrue op ind til den grønne lampe lyser når du synger.
2. LOW CUT skal være trykket ind, og HI-Z skal være trykket ud.
3. Sørg for at HI og LOW knappen står op U.
4. Sørg for at FX er trykket ud. Den kan trykkes ind hvis man vil prøve med rum klang og effekter.

Du er nu klar til at tænde for musikken på computeren, og synge.

Opsætning af PA-højtalere

Nu hvor mikrofoner er sat til og computeren er sat til mixeren, er du klar til at forbinde mixeren til højtalerne.

Hvis du bruger Hammerlyd Højtalere

Bedes du følge vores guide for PA-brug her:

<https://hammerlyd.dk/brugsanvisning-manual>

Hvis du bruger dine egne højtalere

De fleste bruger et RCA-kabel til dette, så sæt dette i Output delen på mixeren, og forbind det til et Input på dine højtalere eller anlæg.


Skru op cirka 1/4 del på dine højtalere.

Version 1.1


Hammerlyd.dk

Brug af Singa Software

Åben for softwaren ved at trykke i Venstre side.




Vælg nu en sang eller søg i toppen.




Tryk på "sing" ud fra den sang du gerne vil synge.

Version 1.1

Hammerlyd.dk



Når sangen begynder, trykker du på knappen her for at lave et vindue ekstra, hvor sangen spiller på.



Version 1.1


Hammerlyd.dk

Når sangen spiller, skal du flytte dette vindue over på projektor skærmen.

Tryk derefter på Fuld Skærm.



Når du er klar til at synge nye sange, bruger du computeren til at søge eller tilføje sange til køen som spiller.



Rigtig god fest!

Version 1.1

Hammerlyd.dk

Pakke sammen

Når du er færdig med at synge, skal højtalere slukkes først, dette er for at sikre de ikke siger Pop lyde når ting slutes til eller fra.

1. Sluk for projektor og computer
2. Tag alle kabler fra.
3. Sæt projektor ned i kassen
4. Sæt computeren i tasken
5. Pak oplader og kabler ned

Systemet er nu klar til at blive returneret til Hammerlyd.