

Version 1.0

Hammerlyd.dk

Brugsanvisning til Karaoke

LYNSTART	2
OPSÆTNING AF PROJEKTOR	2
OPSÆTNING AF MIKROFONER	2
OPSÆTNING AF COMPUTERLYD.....	3
OPSÆTNING AF HØJTALERE.....	4
HVIS DU BRUGER HAMMERLYD HØJTALERE	4
HVIS DU BRUGER SOUNDBOKS.....	4
HVIS DU BRUGER DINE EGNE HØJTALERE.....	4
TEST AF LYDEN	4
TEST AF MUSIK.....	5
BRUG AF SINGA SOFTWARE.....	5
PAKKE SAMMEN	8

Version 1.0

Hammerlyd.dk

Lynstart

Dette er den hurtige måde at komme i gang med at synge.

Opsætning af Projektor

For at sætte projektor op, skal du placere projektoren cirka 2 meter fra lærred, gerne i 1.2-1.4 meters højde, eller på et bord.

1. Sæt HDMI kabel fra projektor over i computerens HDMI-indgang.
2. Når du ser computerens skærm, skal du højre klikke på skrivebord, og klikke på skærm indstillinger.
3. Tryk herefter på skærmen, og sikre at den står til "Udvid på skærm"
4. Dette sikre at du kan vise sangen og browse sange i mens folk synger.

Opsætning af Mikrofoner

For at sætte mikrofoner op, skal du sætte kabel i bunden af mikrofonerne, og sætte dem i kanal 1 og kanal 2 på den medfølgende mixer. Tryk også på FX send, for at få lidt Rum effekt på din stemme.



Skru helt ned for disse kanaler, den skal stå på 0.

Version 1.0

Hammerlyd.dk

Opsætning af Computerlyd

Nu hvor mixer er sat op, er du klar til at forbinde Jack kabel fra din computer, over i mixeren. Der er 2 ender på dette kabel, og den lille skal sættes i Computer, og de 2 store skal sættes i mixer.



Det lille stik sættes i computer, og de 2 store sættes i mixeren på disse pladser.



Derefter virker den der hedder 3/4 til at skruer op og ned. Du skal skruer helt op for lyden på computere, og skruer helt ned på mixeren.

Version 1.0

Hammerlyd.dk

Opsætning af Højtalere

Nu hvor mikrofoner er sat til og computeren er sat til mixeren, er du klar til at forbinde mixeren til højttalerne.

Hvis du bruger Hammerlyd Højtalere

Bedes du følge vores guide for PA brug her:

<https://hammerlyd.dk/brugsanvisning-manual>

Hvis du bruger Soundboks

Du skulle have fået 2x 5 meter XLR kabler med, som du forbinder til Soundboksen bagpå og på mixeren.

Derefter skruer du godt op for soundboks, ofte cirka 8-9, og bruger Appen til at installere Pro Panel.

Du kan se mere om hvordan man sætter Soundboks op her:

<https://hammerlyd.dk/brugsanvisning-manual>

Hvis du bruger dine egne højttalere

De fleste bruger et RCA kabel til dette, så sæt dette i Output delen på mixeren, og forbind det til et Input på dine højttalere eller anlæg.

Skrue op cirka 1/4 del på dine højttalere.

Test af lyden

Nu hvor højttalere er sat til, er du klar til at teste lyden.

1. Skrue langsomt op for Gain på mikrofonerne og begynd at snakke højt ind i mikrofonerne. Når du kan se den røde lampe lyse, skruer du cirka 2 tak ned. Så hvis den lyser når den står på cirka klokken 15, skruer du ned til klokken 13.
2. Skrue nu op for den røde til den står ud for pilen.
3. Skrue nu op for din mikrofon, indtil du kan se at den lyser i -3 til -10.
4. Hvis du har brug for mere volumen nu, skal du skrue op for dit anlæg.



Version 1.0


Hammerlyd.dk

Test af musik


Tænd for Youtube på computeren, og skrue langsomt op for Level indikatoren for kanal 3/4 på mixeren. Du skal skrue op nok til at du kan høre musikken, men stadig høre folk der snakker over mikrofonen.

Brug af Singa Software

Åben for softwaren ved at trykke i Venstre side.




Vælg nu en sang eller søg i toppen.




Version 1.0

Hammerlyd.dk

Tryk på "sing" ud fra den sang du gerne vil synge.



Når sangen begynder, trykker du på knappen her for at lave et vindue ekstra, hvor sangen spiller på.



Version 1.0


Hammerlyd.dk

Når sangen spiller, skal du flytte dette vindue over på projektor skærmen.

Tryk derefter på Fuld Skærm.



Når du er klar til at synge nye sange, bruger du computeren til at søge eller tilføje sange til køen som spiller.



Rigtig god fest!

Version 1.0

Hammerlyd.dk

Pakke sammen

Når du er færdig med at synge, skal højtalere slukkes først, dette er for at sikre de ikke siger Pop lyde når ting slutes til eller fra.

1. Sluk for projektor og computer
2. Tag alle kabler fra.
3. Sæt projektor ned i kassen
4. Sæt computeren i tasken
5. Pak oplader og kabler ned

Systemet er nu klar til at blive returneret til Hammerlyd.